



Benutzerhandbuch

iQ 150 – Generation 24

Sciencio.amplio 3 Model Nr.: EC10II2

2168-DE / V-1.1 26/03/2014



EIN UNTERNEHMEN DER
WURTH  GROUP

Alle Rechte vorbehalten.

Die Angaben in diesem Dokument sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen und stellen keine Verpflichtung seitens des Verkäufers dar.

Der Hersteller/Händler wird unter keinen Umständen für direkte, indirekte, besondere, beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden haften, die durch die Nutzung oder das Unvermögen der Nutzung des Produktes oder der Dokumentation entstehen, selbst wenn auf die Möglichkeit dieser Schäden hingewiesen wurde.

Dieses Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Alle Rechte vorbehalten.

Ohne vorherige Genehmigung des Herstellers darf dieses Benutzerhandbuchs nicht maschinell, elektronisch oder anderweitig vervielfältigt werden.

Haftungsbeschränkung

Es wurden angemessene Vorkehrungen getroffen, um die Genauigkeit dieses Benutzerhandbuchs zu garantieren. Die der Hersteller und deren Händler übernehmen jedoch keine Haftung, die aus Fehlern, Unterlassungen oder aus Verwendung der hierin enthaltenen Angaben resultiert.

© Copyright 2013

Inhalt

1	Sicherheitshinweise	3
1.1	Pflege für Ihren Computer	4
1.2	Vorgaben	5
1.3	Hinweise zum Netzkabel	6
1.4	Sicherheitshinweise zum Akku	6
1.5	Warnhinweise zur Lithiumbatterie	7
1.6	Wärmerrelevante Sicherheitshinweise	7
1.7	Hinweise zur Nutzung von Kopfhörern	7
1.8	Reinigung der Tastatur	8
1.9	Reisehinweis	8
2	Gerätebeschreibung	9
2.1	Ansicht von vorn	9
2.2	Ansicht von links	11
	Ansicht von rechts	12
2.3	12
2.4	Ansicht von hinten	13
2.5	Ansicht von unten	14
3	Erste Schritte	15
3.1	Einsetzen des Akkus	15
3.2	Entnehmen des Akkus	16
3.3	Akkubetrieb	16
3.4	Warnungen bei schwachem Akku	16
3.5	Das Netzteil anschließen	17
3.6	Laden des Akkus und Ladezeiten	17
3.7	Aufklappen des LCD-Bildschirmes	18
3.8	Einschalten des iQ150	19
3.9	Ausschalten des iQ150	19
3.10	LED Statusleiste	20
4	Bedienung des iQ150	21
4.1	Bedienung mit der Tastatur	21
4.2	Benutzung des Touchpads	22
4.3	Bedienung des Touchscreens	23
4.4	Drehen des Displays	Fehler! Textmarke nicht definiert.
4.5	Verwenden des iQ150 als Tablet PC	26
4.6	Benutzen der dreh- und schwenkbaren Kamera	27
4.7	Teilen der gleichen Audioquelle	28
5	Netzwerkverbindungen	29
5.1	Einrichten einer WLAN- Verbindung	29
5.2	Verbindung mit einem Bluetooth-Geräten	29
5.3	Einrichtung einer Bluetooth Kopplung	29
6	Problembeseitigung	30
6.1	Systemwiederherstellung	30
7	Technische Daten	33
8	FAQ	34
8.1	Seriennummer	34
8.2	Aktivierungscode für Windows	34
9	Kontakte	35

1 Sicherheitshinweise

Die folgende Liste zeigt Sicherheitsmaßnahmen die bei der Benutzung beachtet werden müssen:



- Nicht neben Feuer oder anderen Wärmequellen benutzen.
- Setzen Sie Ihr Gerät keinen magnetischen Feldern aus.
- Setzen Sie Ihr Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht aus.
- Schützen sie Ihr Gerät vor Regen und Feuchtigkeit.
- Stellen sie keine schweren Objekte auf ihr Gerät.
- Lassen sie Ihr Gerät nicht Fallen.

1.1 Pflege für Ihren Computer

 Zur Vermeidung von Stromschlägen oder Schäden am Gerät...

- Trennen Sie den Computer von der Spannungsversorgung, indem Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen (nicht durch entfernen des Netzkabel aus dem Computer).
- Reinigen Sie das Gerät erst, nachdem Sie es von der Steckdose getrennt haben.
- Reinigen Sie das Gerät nur im ausgeschalteten Zustand und verwenden Sie nur ein angefeuchtetes weiches Tuch.
- Besprühen Sie das Display nicht direkt mit Wasser oder Reinigungsmittel.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und vermeiden Sie das Arbeiten in feuchten Umgebungen.
- Klappen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch zu, um es vor Staub zu schützen.
- Achten Sie darauf, dass das Touchpad nicht mit Schmutz, Flüssigkeiten oder Fett in Berührung kommt.
- Verwenden Sie den Netzadapter, wenn eine Steckdose verfügbar ist, um die Lebensdauer des Akkus und die Nutzungsphase zu verlängern.

1.2 Vorgaben

Product: scieneo.amplio 3 (iQ150)

Model No.: EC10II2

Applicant: Elitegroup Computer Systems Co., LTD

Europa

Produkte mit dem CE-Symbol entsprechen der von der Europäischen Gemeinschaft herausgegebenen EMC-Richtlinie (2004/108/EC), der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC) und der R&TTE Richtlinie (1995/5/EC).

Das Einhalten dieser Richtlinien setzt das Einhalten der folgenden Europäischen Normen Voraus:

EN55022: 2006, KLASSE B

EN61000-3-2: 2006, KLASSE D

EN61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005

EN55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003

IEC61000-4-2: 2001 ED. 1.2

IEC61000-4-3: 2006 ED. 3.0

IEC61000-4-4: 2004 ED. 2.0

IEC61000-4-5: 2005 ED. 2.0

IEC61000-4-6: 2006 ED. 2.2

1.3 Hinweise zum Netzkabel

 Zur Vermeidung von Stromschlägen oder Schäden am Gerät:

- Benutzen Sie nur leicht zugängliche Steckdosen für den Netzstecker.
- Beenden Sie die Stromzufuhr, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen (nicht zuerst das Kabel aus dem iQ150 entfernen).
- Ist das Netzkabel mit einem dreipoligen Stecker ausgestattet, benutzen Sie auch bitte eine geerdete dreipolige Steckdose. Verwenden Sie keine zweipoligen Adapter und blockieren Sie nicht den Schutzkontakt, da dieser für die Sicherheit von großer Bedeutung ist.

1.4 Sicherheitshinweise zum Akku

- Halten Sie den Akku von Kindern fern.
- Verwenden Sie den Akku ausschließlich zur Verwendung Ihres iQ150.
- Verwenden Sie neben dem beiliegenden Akku nur äquivalente Ersatz-Akkus, welche Sie von Ihrem Servicepartner beziehen können.
- Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen über 60°C aus.
- Gehen Sie mit einem beschädigten Akku äußerst vorsichtig um. Sollten Sie mit ausgelaufenen Flüssigkeiten in Berührung kommen, waschen Sie diese Stellen gründlich mit Seife und Wasser. Sollten ausgelaufene Flüssigkeiten die Augen oder Schleimhäute berühren, suchen Sie einen Arzt auf.
- Laden Sie den Akku nicht, wenn die Umgebungstemperatur 45°C überschreitet.
- Vermeiden Sie Temperaturen unter 0°C.
- Zur Entsorgung von alten oder defekten Akkus wenden Sie sich bitte an den örtlichen Entsorgungs- und Recyclingdienst.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil zum Aufladen des Akkus.

 **VORSICHT:**

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch des Akkus. Ersatz durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

1.5 Warnhinweise zur Lithiumbatterie

Dieser Computer verfügt über eine Lithium Backup Batterie, um die Uhr- und Kalenderfunktion zu gewährleisten.

Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.

1.6 Wärmerelevante Sicherheitshinweise

Der Computer und der Netzadapter erfüllen die durch den internationalen Standard für die Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik (IEC 60950) festgelegten Oberflächentemperaturgrenzen.

Zum Vermeiden möglicher Verletzungen durch Hitze des Computers gehen Sie wie folgt vor:

- Der Computer sollte nicht auf dem Schoß benutzt werden, da hierbei die Lüftungsöffnungen blockiert werden können
- Benutzen Sie den Computer nur auf einer glatten und festen Oberfläche.
- Die Lüftungsöffnung darf nicht durch andere nebenstehende Gegenstände wie Drucker, Kissen, Decken, Kleidung oder Ähnlichem verdeckt werden.
- Während der Benutzung darf das Netzteil nicht mit der Haut, Kissen, Decken, Kleidung oder Ähnlichem in Berührung kommen.

1.7 Hinweise zur Nutzung von Kopfhörern

- Das Hören von lauter Musik über einen längeren Zeitraum kann das Hörvermögen beeinträchtigen und schädigen. Um Gehörschäden zu vermeiden, senken Sie die Lautstärke auf ein sicheres und angenehmes Maß. Meiden Sie längeres Benutzen von Kopfhörern.
- Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie vor der Nutzung von Kopfhörern die Lautstärke komplett zurücksetzen, da einige Kopfhörer von Werk aus lauter sind als andere.
- Änderungen der Ton- und Equalizereinstellungen kann die Lautstärke erhöhen und sollte daher vorsichtig vorgenommen werden.

1.8 Reinigung der Tastatur

Zur Verringerung des Stromschlagrisikos oder von Schäden am Gerät:

- Reinigen Sie die Tastatur regelmäßig, um zu verhindern, dass sich Tasten verklemmen und um Staub, Flusen und Partikel zu beseitigen.
- Reinigungen unter den Tasten sollten mit einer Druckluftdose vorgenommen werden.

1.9 Reisehinweis

ACHTUNG!

Um das Risiko eines Stromschlags, Feuer oder einer Beschädigung des Gerätes zu senken, sollten Sie das iQ150 nicht mit einem Spannungswandler betreiben.

2 Gerätebeschreibung

2.1 Ansicht von vorn



1	Integrierte drehbare Kamera	Verwenden Sie die Kamera für Fotos und Videokonferenzen.
2	LCD Display	Das Display zeigt den aktuellen Systembetrieb an.
3	Windows Key Button	Windows Startmenü.
4	LED Statusleiste	Hier wird der Betriebsstatus Ihres iQ150 angezeigt. (siehe "LED Statusleiste")
5	Mikrofon	Das Mikrofon ermöglicht die Tonaufzeichnung.
6	Kontrollleuchte	Leuchtet blau wenn das Gerät eingeschaltet ist.
7	Ein-/Aus Taste	Drücken Sie diesen Knopf, um das Gerät ein- oder auszuschalten. (siehe „Einschalten des Computers“)
8	Touchpad	Das Touchpad und die beiden Tasten ermöglichen das Arbeiten wie bei einer Maus. (siehe „Benutzung des Touchpads“)
9	Touchpad Tasten	Funktionieren wie bei einer Standard-Maus.

 **WARNUNG!**

Versuchen sie niemals den PC mit herausgenommener Batterie zu benutzen. Anderenfalls besteht höchste Verletzungsgefahr.

 **WARNUNG!**

Der Computer wurde so konstruiert, dass er stürzen aus geringer höher standhalten kann. Gehen sie dennoch mit dem Computer vorsichtig um und vermeiden sie Stürze aus großer Höhe.



HINWEIS!

Um ihre Gerät vollständig zu schließen, müssen sie die Kamera in ihre Ausgangsposition drehen.

2.2 Ansicht von links




1	VGA Ausgang	Verwenden Sie diesen Anschluss, um einen externen Monitor anzuschließen.
2	HDMI Port	Kompaktes Audio-/ Video-Schnittstelle zur Übertragung unkomprimierter digitaler Daten.
3	USB 2.0 Port	Verwenden Sie diesen Port, um USB Geräte anzuschließen. Es werden die Versionen bis 2.0 unterstützt.
4	Lüftungsöffnung	Die Lüftungsöffnung dient zur Kühlung des Computers. Um Überhitzung zu vermeiden, sollte die Lüftungsöffnung während des Betriebes nicht verdeckt werden.
5	2 in 1 Kartenleser	Unterstützt SDHC / MMC Speicherkarten.
6	Lautstärkeregelung	Obere Taste zum erhöhen, und untere Taste zum verringern der Lautstärke drücken.
7	Display Sperren	Drücken des Knopfes verhindert das sich die Bildschirmanzeige dreht.

2.3 Ansicht von rechts



1	Steckplatz für Eingabestift	Der Eingabestift wird hier aufbewahrt und dient zur Bedienung des Touchpads.
2	Kopfhörerbuchse	Verwenden Sie diese Buchse, um Kopfhörer anzuschließen
3	Mikrofonbuchse	Verwenden Sie diese Buchse, um ein externes Mikrofon anzuschließen.
4	USB 2.0 Port	Verwenden Sie diesen Port, um USB Geräte anzuschließen. Es werden die Versionen bis 2.0 unterstützt.
5	Ethernet / LAN Port	Verwenden Sie diesen Eingang, um das Gerät mit einem Netzwerk, einem Router oder einem anderen LAN-Gerät zu verbinden
6	Netzteilanschluss	Schließen Sie das Netzteil hier an, um das Gerät mit Strom zu versorgen und den Akku des Gerätes zu laden.

2.4 Ansicht von hinten



1 Griff	Nutzen Sie den Griff, um das iQ150 zu tragen.
2 LCD Display dreh, klapp Gelenk	Diese Gelenk dient zum Klappen und Drehen des Displays
3 Scharnier	Drehbares Scharnier
4 Kensington Schloss	Befestigen sie hier ein Kensington Schloss um ihr Gerät fest zu sichern.

2.5 Ansicht von unten



1. Akku-Halterung	Akku Schacht.
2. Akku-Verriegelung	Die Verriegelung für den Akku hält diesen im Gerät fest.
3. Stereolautsprecher	Die Stereolautsprecher zur Tonausgabe.

3 Erste Schritte

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des WOW! iQ150


Der iQ150 besitzt eine dreh- und schwenkbare Digitalkamera, einen dreh- und schwenkbaren LCD Bildschirm mit Touchscreen Funktion sowie 2 Kopfhöreranschlüsse, um gemeinsam Musik zu hören. In diesem Abschnitt werden Ihnen die grundlegenden Funktionen Ihres iQ150 näher gebracht.

3.1 Einsetzen des Akkus

⚠ ACHTUNG!

Vor dem Einlegen oder Herausnehmen des Akkus sollten Sie sich versichern, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

1. Richten Sie die Pfeile auf dem Akku mit den Pfeilen auf jeder Seite der Akku-Halterung aus und setzen Sie den Akku in die Halterung ein.
2. Schieben Sie jetzt die Akku-Verriegelung nach rechts in die Entriegelungsposition.
3. Lassen Sie nun den Akku vorsichtig nach unten gleiten, bis dieser einrastet.
4. Schieben Sie nun die Akku- Verriegelung zum Verriegeln nach links.



3.2 Entnehmen des Akkus

1. Schieben Sie die Akku-Verriegelung nach rechts in die Entriegelungsposition.
2. Heben Sie den Akku heraus.



HINWEIS

Laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung mindestens 6 Stunden auf.

3.3 Akkubetrieb

Der Computer wird mit einem wieder aufladbarem Akku geliefert. Dieser Akku ermöglicht es Ihnen, Ihren Computer ohne externe Stromquelle unter folgenden Voraussetzungen zu betreiben:

- Der Akku ist vollständig aufgeladen
- Keine externen Geräte sind angeschlossen.



HINWEIS!

Verwenden Sie den Akku zum ersten Mal, muss dieser vorher mindestens 6 Stunden geladen haben. Befindet sich Ihr Gerät im Standby Modus, so hält der vollständig geladene Akku ca. einen halben Tag. Wenn Sie den Akku nicht verwenden, so entlädt sich dieser im Laufe von ein bis zwei Monaten.

3.4 Warnungen bei schwachem Akku

- Warnung bei schwachem Akku
Wenn der Energiestatus auf 10% gesunken ist, blinkt die LED-Ladeleiste orange und alle 16 Sekunden erklingt ein Signalton.
- Warnung bei sehr schwachem Akku
Wenn der Energiestatus auf 5% gesunken ist, blinkt die LED-Ladeleiste orange und alle 5 Sekunden erklingt ein Signalton (falls dieser nicht deaktiviert wurde)



ACHTUNG!

Setzen Sie Ihren Akku keinen Temperaturen unter 0 Grad Celsius oder über 60 Grad Celsius aus. Ansonsten kann der Akku beschädigt werden.

3.5 Das Netzteil anschließen

Das Netzteil um den Computer mit Strom zu versorgen und den Akku zu laden, liegt dem Gerät bei. Die Eingangsspannung kann zwischen 100 und 240 Volt betragen was den Standartspannungen in fast jedem Land entsprechen sollte.

Um ihr Gerät an eine Stromquelle anzuschließen:

 **WARNUNG!**

Verwenden sie keine Verlängerungskabel von minderer Qualität, da dies zu Schäden am Gerät führen kann. Dem Computer liegt ein eigenes Netzteil bei. Verwenden sie ausschließlich dieses Netzteil um ihn mit Strom zu versorgen. Laden Sie keine anderen Geräte mit diesem Netzteil.

 **WARNUNG!**

Schalten Sie Ihren Computer nicht aus, wenn die Festplatte aktiv ist, anderenfalls kann es zu Datenverlust kommen. Warten sie mindestens 5 Sekunden wenn sie Ihr Gerät ausgeschaltet haben und sie es erneut einschalten wollen. Zu schnelles Ein- und Ausschalten kann Ihr Gerät schädigen.

Lassen Sie das Netzteil nach Möglichkeit immer mit dem Computer verbunden um den Akku zu laden.

3.6 Laden des Akkus und Ladezeiten

Um dem Akku laden zu können, müssen Sie das Netzteil mit dem Computer und einer Steckdose verbinden.

Ist der Akku komplett leer, dauert es etwa 2 Stunden, um den Akku auf 90% und etwa 3 Stunden, um den Akku auf 100% zu laden.

Dabei muss das Gerät ausgeschaltet sein. Laden Sie das Gerät während es in Betrieb ist, dauert es etwa 5 Stunden, um den Akku vollständig zu laden.

 **HINWEIS!**

Wenn Ihr System unter hoher Belastung arbeitet oder bei hohen Außentemperaturen betrieben wird, kann es vorkommen, dass der Akku nicht vollständig geladen werden kann. Laden Sie den Akku so lange auf, bis die LED-Ladeanzeige blau leuchtet.

 **HINWEIS!**

Der Akku wird nicht geladen, wenn das Gerät eine Temperatur über 45°C erreicht.

3.7 Aufklappen des LCD-Bildschirmes

Öffnen des LCD-Bildschirms

1. Halten Sie den Boden des iQ150 mit einer Hand fest.
2. Halten Sie eine Ecke des Bildschirms mit der anderen Hand fest.
3. Klappen Sie nun den LCD-Bildschirm vorsichtig auf.

ACHTUNG !

Schlagen Sie den Bildschirm nicht einfach zu, dabei könnte das Display beschädigt werden.



HINWEIS :

Halten Sie beim Öffnen oder Schließen des Bildschirms nicht die drehbare Kamera fest.

Hinweise zur Pflege des LCD Displays

LCD Displays sind empfindlich und müssen mit Vorsicht behandelt werden:

- Wenn Sie den Computer nicht verwenden, halten sie das Display geschlossen.
- Wenn Sie das LCD Display reinigen, verwenden sie ausschließlich ein weiches angefeuchtetes Tuch.
- Berühren sie das Display nicht mit Ihren Fingern oder spitzen Gegenständen, und verwenden sie keinen Sprühreiniger.
- Drücken sie nicht mit Gewalt auf das Display, und stellen sie keine Gegenstände auf dem Computer ab. Dies könnte Brüche im Display verursachen.

3.8 Einschalten des iQ150

Ist der Computer mit dem Netzteil verbunden und an die Steckdose angeschlossen oder der Akku ist geladen, können sie den Computer einschalten.

Beim Starten des Computers läuft automatisch der „Power-On Self Test“ (POST) durch, um Ihre interne Hardware und Konfiguration zu überprüfen. Nach dem Selbsttest bootet das Gerät das installierte Betriebssystem.

Ist die Hardwarekonfiguration geändert worden oder der Selbsttest (POST) gescheitert, erscheint gegebenenfalls ein Hinweis auf dem Bildschirm.

Dieser Hinweis informiert Sie über ungültige Konfigurationen und Hardwarefehler. Wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

3.9 Ausschalten des iQ150

1. Versichern Sie sich, dass alle Programme beendet wurden.
2. Drücken Sie die ON/OFF Taste für Stand-by.
3. Um den iQ150 komplett auszuschalten fahren Sie ihn über das Windows Startmenü herunter.

⚠ ACHTUNG


Schalten Sie das iQ150 während des Selbsttests (POST) nicht aus. Ein Ausschalten kann zu nicht behebbaren Fehlern führen.

- ⚠** Schalten Sie das iQ150 nicht aus, während die Festplatte in Betrieb ist. Ein Ausschalten könnte zur Beschädigung von Daten oder zu Datenverlusten führen.

3.10 LED Statusleiste

Die LED Statusleiste ist an der rechten Geräteseite. Anhand der Leisten können Sie jederzeit den System- und Leistungsstatus erkennen.


LED-Symbol	Bedeutung
	Blaues Licht, die numerische Tastatur ist aktiviert.
	Blaues Licht, die Feststelltaste ist aktiviert.
	Blaues Licht, das System liest bzw. schreibt Daten.
	Ein blinkendes blaues Licht, WLAN ist in Betrieb. Blaues Licht, WLAN ist eingeschaltet.
	Blaues Licht, der Akku ist vollständig geladen und das Gerät ist am Netzteil angeschlossen. Oranges Licht, der Akku wird geladen.



4 Bedienung des iQ150

4.1 Bedienung mit der Tastatur

Sie können verschiedene Tastenkombinationen benutzen, um schnell Systemeinstellungen zu konfigurieren oder zu ändern.




Symbol	Kombination	Systembefehl
	Fn + F1	Ein-/ Ausschalten des WLAN.
	Fn + F2	Aktivieren des Ruhezustandes.
	Fn + F3	Deaktivieren der Audioausgabe „Mute“.
	Fn + F4	Lautstärke senken.
	Fn + F5	Lautstärke erhöhen.
	Fn + F6	Videoausgabe zwischen dem LCD-Bildschirm und einem externen Monitor wechseln.
	Fn + F7	Bildschirmhelligkeit senken.
	Fn + F8	Bildschirmhelligkeit erhöhen.
	Fn + Druck (S-ABF)	Screenshot erstellen.

Fn + Einfg (Num↓)	Nummernblock ein- und ausschalten.
Fn + Entf (Rol ↓)	Scrollfunktion ein- und ausschalten.
Fn + ↑ (Bild ↑)	Zur vorherigen Seite.
Fn + ↓ (Bild ↓)	Zur nächsten Seite.
Fn + ← (Home)	Bewegen des Cursors zum Anfang einer Zeile.
Fn + → (End)	Bewegen des Cursors zum Ende einer Zeile.

4.2 Benutzung des Touchpads

Das Touchpad besteht aus einem berührungsempfindlichen Feld, einem Balken zum Scrollen und zwei Tasten. Das Touchpad kann wie eine Maus verwendet werden. Sie können den Mauszeiger auf dem Bildschirm damit bewegen, Elemente auswählen und Menüs aufrufen.



-
- Gleiten Sie mit Ihrer Fingerspitze über das Touchpad, um den Mauszeiger auf dem Bildschirm zu bewegen.
 - Gleiten Sie mit der Fingerspitze über den Scrollbalken, um auf dem Bildschirm auf-/ abzuscrollen.
 - Klicken Sie für einen Linksklick einmal auf die linke Schaltfläche.
 - Klicken Sie für einen Doppelklick zweimal schnell hintereinander auf die linke Schaltfläche.
 - Klicken Sie für einen Rechtsklick einmal auf die rechte Schaltfläche.
 - Zum Ziehen und Ablegen (Drag & Drop) drücken und halten Sie die linke Schaltfläche und bewegen Sie Ihren Finger auf dem Touchpad bis zur gewünschten Position.

4.3 Bedienung des Touchscreens

Das LCD Display Ihres iQ150 dient gleichzeitig als Touchscreen. Sie können den beiliegenden Bedienstift zum Navigieren im System, Malen und Schreiben in Applikationen verwenden.

ACHTUNG

Drücken oder schreiben Sie nicht mit übermäßigem Druck auf dem Display, da dies zu Schäden führen kann

4.4 Drehen des Displays


Das Display Ihres iQ150 kann um 180° Grad jeweils mit und gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Sie können das Display drehen und umklappen, so fungiert Ihr iQ150 wie ein Tablet PC.

Durch klicken auf das Icon (1) in der Schnellstartleiste kann die Ansicht des Desktops manuell gedreht werden.



Drehen des Displays

1. Nehmen Sie die unteren Ecken des Displays mit Ihren Fingern, während die Handflächen auf dem iQ150 bleiben.
2. Drehen Sie vorsichtig mit oder gegen den Uhrzeigersinn.



3. Drehen Sie bis zu 180°, bis der Bildschirm leicht einrastet.



⚠ ACHTUNG!

Drehen Sie den Bildschirm nicht mehr als 180°!


📌 HINWEIS

Wenn Sie den Bildschirm gegen den Uhrzeigersinn gedreht haben, müssen Sie diesen mit dem Uhrzeigersinn drehen, um die Ausgangslage wieder zu erhalten.

Wenn Sie den Bildschirm im Uhrzeigersinn gedreht haben, müssen Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Ausgangslage wieder zu erhalten.

4.5 Verwenden des iQ150 als Tablet PC

1. Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm um 180° gedreht wurde.
2. Halten Sie den Bildschirm an einer oder beiden oberen Ecken fest.
3. Drücken Sie den Bildschirm vorsichtig nach unten, bis er aufliegt.




4.6 Benutzen der dreh- und schwenkbaren Kamera

Die eingebaute Kamera Ihres iQ150 kann um bis zu 270° gedreht werden. Sie ist mit einem Sensor ausgestattet, damit sie automatisch in die richtige Position wechselt. Die Kamera kann in beide Richtungen gedreht werden, dadurch können Aktionen vor und hinter dem iQ150 wiedergegeben werden.

Drehen der integrierten Kamera

1. Halten Sie die obere Kante der eingebauten Kamera mit Daumen und Zeigefinger fest.
2. Drücken Sie nun mit dem Daumen die obere Kante nach außen.
3. Drehen Sie die Kamera vorsichtig und maximal bis zu 270°, bis Sie einrastet.



HINWEIS

Die Kamera muss vor dem Schließen des Gerätes wieder in Ihre Ausgangsposition gedreht werden, da sonst das Gerät nicht richtig geschlossen werden kann

4.7 Teilen der gleichen Audioquelle

Die zwei Kopfhörerbuchsen an der rechten Seite des iQ150 erlauben zwei Personen zur selben Zeit die gleiche Audioquelle (z.B. Musik, Filme und Videos) zu nutzen.

Zur gemeinsamen Nutzung der gleichen Audioquelle:

1. Schließen Sie zwei Paar Kopfhörer an.
2. Öffnen Sie das gewünschte Audio- oder Videodokument.

 **ACHTUNG!**

Zu hohe Lautstärke kann das Gehör schädigen. Hören Sie Musik in einer moderaten Lautstärke und vermeiden Sie den dauerhaften Gebrauch von Kopfhörern.

5 Netzwerkverbindungen

5.1 Einrichten einer WLAN- Verbindung

Ihr iQ150 verfügt über eine integrierte WLAN-Karte.

Drücken Sie [**Fn** + **F1**] um das WLAN einzuschalten.

Zum Einrichten einer drahtlosen Netzwerkverbindung (WLAN) gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf das WLAN-Symbol in der Taskleiste unten rechts.
2. Verfügbare Verbindungen werden gescannt und angezeigt. Wählen Sie die zu verwendende Verbindung aus und klicken Sie auf **Verbinden**.
Folgen Sie den Anweisungen im Assistenten und geben Sie den Sicherheitsschlüssel ein.

5.2 Verbindung mit einem Bluetooth-Geräten

Das iQ150 ist mit einem Bluetooth-Modul ausgestattet. Eine Bluetooth-Verbindung wird auch als „Paarung“ oder „Kopplung“ bezeichnet. An ein gekoppeltes Gerät können Sie kabellos Daten übermitteln. Die Bluetooth Verbindung wird auch für die WOW! Diagnosetools verwendet.

5.3 Einrichtung einer Bluetooth Kopplung

Beide Geräte müssen zu ermitteln (sichtbar) sein. Sichtbarkeit (Ermittelbarkeit) der Bluetooth- Geräte:

1. Klicken Sie auf des Symbol auf dem Desktop  oder der Taskleiste.
2. Klicken Sie auf **Gerät hinzufügen**.
3. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.



HINWEIS:

Bluetooth Geräte der Firma WOW!, z.B. den WOW! Snooper, werden über die WOW! Software gekoppelt.

6 Problembehebung

Fehlerbehebungen sollten ausschließlich von autorisiertem Personal durchgeführt werden.

Ihr iQ150 wurde vor der Auslieferung an Sie intensiv getestet und entspricht den Systemspezifikationen der WOW! Es kann trotz dem simple Setup durch Fehlbedienung oder falsche Handhabung zu Bedienungsproblemen und Fehlern kommen, welche durch folgende Maßnahmen eventuell in den Griff bekommen werden können. Wenn Sie die Probleme nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Servicepartner.

- Versichern Sie sich, dass das iQ150 korrekt mit dem Netzstecker und einer Steckdose verbunden ist.
- Überprüfen Sie, ob die Betriebsanzeige des iQ150 leuchtet.
- Überprüfen Sie Ihre Tastatur, indem Sie eine beliebige Taste drücken und gedrückt halten.
- Versichern Sie sich, dass optionales Zubehör korrekt angeschlossen ist. Sie können dieses Zubehör auch abziehen, falls es ein Problem darstellen oder darstellen könnte.
- Einige Software kann bei Ihren gewohnten Anwendungen Probleme bereiten. Für Probleme solcher Art wenden Sie sich bitte an den Hersteller der Software.

6.1 Systemwiederherstellung



Mit der Systemwiederherstellung können Sie die Systemeinstellungen zum Auslieferungszustand wiederherstellen. Sie können hiermit verschiedene Probleme beheben, die z.B. durch falsch installierte Software von Drittanbietern o.ä. entstanden sind.

Die WOW! Software bleibt bei der Systemwiederherstellung unberührt. Der WOW! Updatestand und Ihre Registrierungen bleiben erhalten.



HINWEIS!

Nur verwenden wenn Sie vom Servicepartner dazu aufgefordert werden.



HINWEIS!

Alle persönlichen Daten der Partition C: gehen verloren.



HINWEIS!

Führen Sie bevor Sie die Systemwiederherstellung starten eine manuelle Datensicherung durch!
Alle Daten auf Partition C: werden gelöscht.

1. Starten Sie den Rechner.
2. Klicken Sie auf dem Desktop auf „*backup now*“ um eine Datensicherung zu starten.
3. Die Systemwiederherstellung wird von der Festplatte aus gestartet. Führen Sie einen Neustart durch.
4. Auf den Bildschirm erscheint für einige Sekunden die Meldung „*Um den Auslieferungszustand herzustellen, folgen Sie der Anleitung im Handbuch*“
5. Drücken Sie zum Start der Systemwiederherstellung in dieser Zeit die Taste [F9].




HINWEIS!

Sie werden darauf hingewiesen, dass alle Daten der Partition C\:\ der Festplatte gelöscht werden.

6. Bestätigen Sie diese Meldung mit [OK].



7. Der Installationsfortschritt wird angezeigt.



8. Nach Beendigung der Systemwiederherstellung startet der Computer selbstständig neu.
Das System ist jetzt wieder einsatzbereit.

Nach der Systemwiederherstellung muss die WOW! Software wieder per Online-Update auf den aktuellen Stand gebracht werden.

7 Technische Daten

Items	Prototype
Bezeichnung	Model Nr: EC10II2 scieneo.amplio 3 (iQ150)
CPU	Intel® Celeron® Prozessor(2M Cache 1,10GHz Prozessor)
Speicher	1x Steckplatz für DDR3 1066/1333Mhz So-DIMM DRAM Modul Unterstützt 1GB/2GB/4GB Arbeitsspeicher
Chipsatz	Intel® NM10 Express Chipset
Audio Codec	Realtek ALC269Q-VB6 Azalia integrated audio Analog 2.1 D3 mode support
Kartenleser	Unterstützt 2 in 1 SDHC/ MMC Memory Karten
LAN Controller	Unterstützt 10 und 100 MB/Sek. full/half Duplex-Betrieb
Wireless LAN	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11 B/G/N 1x1• Wifi 802.11 B/G/N 1x1
Tastatur	<ul style="list-style-type: none">• QWERTZ Tastatur• Spritzwassergeschützt
Touchpad	spritzwassergeschütztes Touchpad mit 2 Tasten und Scrollfeld
Festplatte	<ul style="list-style-type: none">• SSD• S-ATA HDD (mit G-Sensor für HDD Schutz)• 5400 rpm
LCD	<ul style="list-style-type: none">• 10.1" mit 1366X768Pixel (HD) (entspiegelt)
Touch screen	Kapazitiv
Akku	6 Zellen Li-Ion Akku - 10.8V/ 5200mAH, 3.65V/2600mAH
Netzteil	Automatische Volt Regulierung zwischen 100 und

	240V AC 50/60Hz, 40 Watt
Abmessungen	Größe: 269 x 210.4 x 24.6~34.2mm
Gewicht	10.1" W LCD /HDD/ CAM/ 6 Zellen Akku ca. 1.8 Kg
Bluetooth	Bluetooth 4.0

8 FAQ

8.1 Seriennummer

Die Seriennummer Ihres Gerätes befindet sich auf der linken Seite im Akkuschachte. Halten Sie diese Nummer im Fall von Serviceanfragen bitte bereit.

8.2 Aktivierungscode für Windows

Der Aktivierungscode für Ihre Windowslizenz befindet sich je nach Modell entweder in der rechten Seite des Akkuschachtes oder auf der Rückseite des iQ150.

9 Kontakte

Importeur:

DynaTech & Translatorworld

Am Brand 4

D-07580 Rückersdorf

+49(0)36602 / 260-500 (Service)

<http://www.dynatech.de> • info@dynatech.de

Vertrieb durch:

WOW! Würth Online World GmbH

Schliffenstraße / Falkhof

74653 Künzelsau

☎ +49 (0) 7940/15-1770

☎ +49 (0)7940/15-3299

Kfz-Technik-Hotline:

☎ +49 (0) 180 / 5005078

info@wow-portal.com

<http://www.wow-portal.com>

WOW! Würth Online World GmbH

Schliffenstraße Falkhof
74653 Künzelsau