

FAHRZEUG EURONORM

WO FINDE ICH DIE EURONORM DES FAHRZEUGS?

Im Fahrzeugschein im Feld 14.1

14.1	EURO 5	14.2	30.09.2014	17	K	18	EMS
P.3	DIESEL	14.3	01968	21	-		
10	0002	14.4	35J0				
22	F.1/F.2:+50 U. 7.2/8.2:+95 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2400 B						

WELCHE EURONORM HAT DAS FAHRZEUG?

Bei 4-stelligen Zahlen gelten die letzten zwei Zahlen im Fahrzeugschein, z.B. 0462.

Euronorm	Emissionschlüsselnummer
Euro 6	36NO bis 36YO
Euro 5	35AO bis 35MO
Euro 4	32, 33, 38, 39, 43, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
Euro 3	30, 31, 36, 37, 42, 44 bis 61
Euro 2	25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 40, 41, 49, 71
Euro 1	01, 02, 03, 04, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 77