

NENNDREHZAHL

WO FINDE ICH DIE NENNDREHZAHL?

Im Fahrzeugschein im Feld P4

06.07.2015	2.1	7593	2.2	AFL00050	02	01	P.2 P.4	0103	04200
M1			4	AF	18	04854 - 04952		19	1904 -
VSSZZ					20	1695 - 1753		6	01851
SEAT			3	X			13	00100	Q

WO MUSS ICH DIE NENNDREHZAHL EINGEBEN?

In der Fahrzeugdatenmaske

zu 3 / 2.2:	<input type="text" value="BOC"/>
zu 1 / 14.1:	<input type="text" value="3600"/> <input type="checkbox"/> kein Emissionsschlüssel
zu 7 / P4:	<input type="text"/> (Nenndrehzahl)
Zylinder:	<input type="text" value="4"/>
Kilometerstand:	<input type="text" value="68421"/>