







# **SCHNITTSTELLE AÜK PLUS**

**Einrichtung der Schnittstelle AÜK Plus in der WOW! Software**

**Dazu passend die Konfiguration im Importagenten der AÜK Plus**

Dok.Nr.: 2261 Rev.01.00

 Anleitung

<p><b>Einstellungen in der WOW! Software:</b></p> 	<p><b>Voraussetzungen prüfen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WOW! Software in aktuellster Version (ab Version 5.31.00 verfügbar)</li> <li>• Internetverbindung verfügbar</li> <li>• AÜK – Lizenz vorhanden</li> <li>• AÜK – Software installiert</li> </ul>
	<p><b>Einstellungen in der WOW! Software:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. WOW! Software starten</li> <li>2. Einstellungen auswählen (1)</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Reiter „Schnittstellen“ (2) auswählen</li> <li>4. „Plakettenverwaltung“ (3) auswählen</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. AÜK Plus (4) im Dropdown auswählen</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. „Dateiübergabe“ (6) sowie „Import nach jeder AU starten“ (7) wird als Auswahl empfohlen</li> <li>7. Zutreffenden Dateipfad auswählen (im Installationsverzeichnis von AÜK Plus ist „AUEKplus.exe“ (8) zu finden)</li> <li>8. Verzeichnis für Datenaustausch auswählen („..\AUEKPlus\xml“ (9) wird empfohlen)</li> </ol>
--	---

<p><b>Empfohlene Einstellungen im Importagenten der AÜK Plus</b></p>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. AÜK Plus – Importagenten mit Doppelklick auf Desktopsymbol starten</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. In der Taskleiste: Rechtsklick auf das Symbol vom AÜK (2) Importagenten</li> <li>3. Einstellungen wählen (3)</li> </ol>
	<p><b>Übernehmen Sie die folgenden Einstellungen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. „XML/AWN Dateiimport“ (4) Auswählen</li> <li>5. Importverzeichnis wählen („..\AUEKPlus\xml“ (5) wird empfohlen, muss mit den Einstellungen in der WOW! Software übereinstimmen. Dateiaustauschverzeichnis unter Punkt 8.)</li> <li>6. „Datei verschieben“ (6) auswählen, als Dateipfad „..\AUEKPlus\xml\eingelese...“ wählen</li> </ol>

AÜK Plus - Importagent - Einstellungen (BZ 1-03-0303) ×

Importagent für den Prüfungsimport über die ASA-Schnittstelle

**Importagentquelle**

mit ASA Netzwerkmanager verbinden

XML/AWN Dateiimport verwenden

Importverzeichnis:  📁

Import von Wechseldatenträger (USB-Stick)

Dateiaktion nach Import:  Datei umbenennen  Datei löschen  Datei verschieben

Verschiebe in Verzeichnis:  📁

**Aktionen bei Import**

Vollständig empfangene Protokolle mit Gesamtergebnis ungleich n.i.O. automatisch verbuchen.

Neue Abgastester aus den Importdateien mit vollständigen Daten automatisch anlegen.

**Programmverhalten**

Anzeigedauer Hinweisfenster bei Import eines Prüfnachweises:  Sekunden (0 = keine Meldung)

AÜK Plus auf diesem Rechner nach dem Import eines Prüfnachweises automatisch starten.

Der Importagent wird nicht automatisch gestartet. Agent mit Windows-Anmeldung starten

7. Haken bei „**Automatisch Verbuchen**“ (7) setzen
8. Hinweisfenster: *Empfehlung* max. **2 sec** (8)
9. „**Agent mit Windows-Anmeldung starten**“ (9) wird empfohlen, dies entsprechend selektieren